

# ИНСТРУКЦИЯ по монтажу панелей

# SOUND BOARD

1

## АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Перед монтажом панелей **SOUNDBOARD** необходимо разместить в сухом и тёплом помещении для «акклиматизации» в течение семи дней. Храните панели **SOUNDBOARD** только в горизонтальном положении. Вертикальное расположение может приводить к деформации панелей.



2

## КАРКАС

Панели монтируются на деревянный или металлический каркас. Размер ячейки каркаса 600 мм.



3

## КРЕПЛЕНИЕ

Разметку каркаса и раскладку панелей желательно производить от центра комнаты. Панели **SOUNDBOARD** на каркас закрепляются при помощи саморезов с предварительным просверливанием панели под диаметр самореза. Зафиксируйте панель, плотно прижав к каркасу, с помощью раздвижных опор.



4

## РАССТОЯНИЯ

Минимальные отступы от края панели 20 мм. Не утапливайте головку шурупа в панель.



5

## РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ

При врезе ревизионных люков и крупногабаритных осветительных элементов, каждый элемент панели должен быть зафиксирован шурупом. При необходимости плотной подгонки панелей используйте деревянный или резиновый молоток и деревянный брусок.



# ИНСТРУКЦИЯ по монтажу панелей

# SOUND BOARD

6

## ПОДГОНКА ПАНЕЛЕЙ

При необходимости плотной подгонки панелей используйте деревянный или резиновый молоток и деревянный брусок.



7

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ

Маты звукопоглотителя **Шуманет (БМ, Эко)** закладываются за панели **SOUNDBOARD** параллельно инсталляции панелей.



8

## ОБРЕЗКА ПАНЕЛЕЙ

При необходимости разметка и обрезка производятся с тыльной стороны панели.



9

## ОБРАБОТКА ПАНЕЛЕЙ

После обрезки край панели обрабатывается абразивами и декорируется в цвет панели.



10

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

На панель **SOUNDBOARD** возможен монтаж лёгкого осветительного оборудования в т. ч. точечных светильников.



11

## ОКРАСКА

Окраска панелей производится в несколько слоев водоэмульсионной краской из пульверизатора. Окраска валиком со средним или большим ворсом запрещена. Возможна окраска панелей после монтажа.



# ИНСТРУКЦИЯ по монтажу панелей

# SOUND BOARD

12

## ДЕКОРИРОВАНИЕ КРЕПЕЖА

После монтажа панелей головки саморезов декорируются краской в цвет панелей, натуральный цвет панели RAL 1015.



13

## РЕМОНТ SOUNDBOARD

В случае повреждения панели SOUNDBOARD легко ремонтируются. Ножом аккуратно удалите отделившуюся ворсинку, затем подкрасьте образовавшиеся пробелы.

